

SYSTEXX Active Magnetic Produkte

Magnetaktives Glasgewebe (M39) / Glasvlies (M22)

Achtung: Auch wenn Sie so schnell wie möglich mit dem Tapezieren beginnen möchten, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise gründlich zu lesen. Nur so kann sichergestellt werden, dass bei der Verarbeitung nicht schief geht und Sie lange Freude an den großartigen Produkten haben.

Zusätzlich zu ihrem Magnet Produkt benötigen Sie folgendes:

- Kleber für schwere Tapeten, z.B. Metylan Ovalit TM
- Tapezierspachtel (aus Kunststoff & nicht scharfkantig)
- Farbrolle kurzflorig 250 mm für Kleberauftrag
- Farbrolle kurzflorig 180 mm für Farbauftrag
- Farbe (siehe Punkt Beschichtung)
- Scharfes Cuttermesser

Wichtig:

Magnetic Produkte bitte immer in Wickelrichtung rollen, niemals in Gegenrichtung biegen oder rollen. Die Folge falsch gerollter Gewebe sind Beschädigungen auf der Sichtseite!

Untergrundbeschaffenheit:

Der Untergrund muss trocken, sauber, glatt und tragfähig sein. Bitte entfernen Sie alte Wandbeläge und nicht tragfähige Beschichtungen wie losen Putz. Hochglänzende Anstriche können Sie mit einem Schleifpapier aufrauen und mit einem geeigneten Haftgrund beschichten. Risse/Löcher bitte mit Spachtelmasse ausgleichen. Der Untergrund ist so vorzubereiten, dass kleine Unebenheiten, wie z.B. Sandkörner, Kornanhäufungen, etc. vermieden werden, da sie sonst unter Umständen nach dem Tapezieren noch sichtbar sind. Hierfür bitte, falls erforderlich, die Oberfläche mit einem Glättputz großflächig überarbeiten. Saugende Untergründe mit einem Tiefgrund vorbehandeln. Eventuellen Schimmel- oder Pilzbefall vor dem Tapezieren entfernen und behandeln.

Anbringen der Tapete:

1. Bahnen zuschneiden

Vermessen Sie zuerst Ihre Fläche und schneiden Ihr Magnetic Produkt mit einem Cuttermesser zurecht.

2. Kleber auftragen

Kleber mit Farbroller gleichmäßig und in ausreichender Menge an die Wand auftragen.

3. Auf Stoß verkleben

Die Bahnen müssen im Nahtbereich gut miteinander kontaktieren. Zunächst wird die 2. Bahn mit knapp 1 mm Überlappung an die vorhergehende Bahn angelegt. Anschließend wird die Gewebekante der neuen Bahn soweit zurückgeschoben, bis die Kanten bündig auf Stoß liegen. Die 2. Bahn blasenfrei andrücken.

Sollten Sie Kleber auf die Sichtseite der Tapete bekommen, sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen.

4. Abschneiden

Überstände vorsichtig in die Ecken drücken und entlang einer Tapezierspachtel oder eines Beschneidelineals mit einem Cuttermesser mit scharfer Klinge abschneiden.

Verarbeitung an Außenecken: Bei Magnetic Produkten ist keine durchgehende Verarbeitung über Ecken hinweg möglich. Diese müssen im Eckbereich geschnitten werden.

5. Trocknung

Die Trockenzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18 °C) 24 Stunden.

6. Beschichtung

Erst nach der kompletten Trocknung beschichten.

Wir empfehlen das Magnetprodukte mit einer qualitativ hochwertigen Dispersionsfarbe zu streichen. Bei matten Beschichtungen besteht die Gefahr, dass die Magnete auf der Oberfläche Abriebspuren hinterlassen.

Bitte beachten Sie hierzu auch die technischen Merkblätter der Farbenhersteller.

1. Anstrich: Die Farbe nach kompletter Trocknung des Produktes gleichmäßig auftragen.

2. Anstrich: Erst nach kompletter Trocknung des 1. Farbanstriches durchführen.

Allgemeine Hinweise:

- Auch bis zu acht Anstriche wirken sich nicht negativ auf die Magnetwirkung aus.
- Das Material hat keine abschirmende Wirkung und beeinträchtigt Mobiltelefone oder W-Lan nicht! Es ist nicht leitfähig.